

# L93 EVERCLEAR STOP, ANTISTATIK

- Opis produktu:** L 93 Everclear jest wodnym, antypoślizgowym środkiem do czyszczenia i pielęgnacji lakierowanych parkietów i innych podłóg drewnianych, PCV, linoleum i posadzek kamiennych. Współczynnik tarcia ślizgowego L 93 Everclear Stop spełnia wymagania normy DIN 18032. Produkt ten jest zalecany wszędzie tam, gdzie pożądane jest uzyskanie antypoślizgowej powierzchni. Aby Everclear mógł być zastosowany, warstwa lakieru musi być wystarczająco szczelna. Jeżeli podłoga ma jakieś uszkodzenia, istnieje niebezpieczeństwo, że drewno może zszarzeć pod wpływem wody.
- Szczególne wskazówki:** Na lakierowanych podłogach drewnianych L 93 Everclear można stosować z reguły dopiero po 8-10 dniach. Im bardziej chroniona jest polakierowana podłoga w ciągu pierwszych dni, tym dłuższa jest trwałość lakieru. Najpóźniej przed rozpoczęciem właściwego użytkowania podłogi należy przeprowadzić pielęgnację zgodnie z punktem 2a. Każdy lakier podlega naturalnemu zużyciu w zależności od intensywności użytkowania. Dlatego konieczna jest regularna pielęgnacja. Jeżeli powierzchnia została w czasie użytkowania uszkodzona, musi być zeszlifowana i ponownie polakierowana. Wykonanie tego w odpowiednim momencie należy do konserwacji lakierowanych podłóg parkietowych.  
  
Przy podłogach impregnowanych istnieje niebezpieczeństwo wystąpienia szarych miejsc z powodu działania wody. W takim przypadku proszę użyć L 92 Fitpolish. Jeżeli w miejsce L 93 Everclear ma być zastosowany L92 Fitpolish lub odwrotnie, wymagane jest przeprowadzenie wcześniej gruntownego czyszczenia. Przy parkietach gotowych i laminatach należy od czasu do czasu sprawdzić przyczepność środka pielęgnacyjnego. Proszę uwzględnić zalecenia producenta parkietów gotowych.
- Użycie:** Produkt przed użyciem dobrze wstrząsnąć. L 93 Everclear można nanosić dwoma metodami:
  - Pierwsza pielęgnacja i pełna pielęgnacja  
Czysty L 93 Everclear nanosi się za pierwszym razem na polakierowaną podłogę drewnianą lub parkiet po lakierowaniu lub po każdym gruntownym czyszczeniu cienką i równomierną warstwą. Prawidłowe zużycie materiału wynosi ok. 60 ml/m<sup>2</sup>. Do nanoszenia można użyć niestrzępiących się szmatek lub tzw. łasiczki. L93 Everclear daje błyszczącą powierzchnię bez konieczności polerowania.
  - Czyszczenie bieżące  
Do bieżącego czyszczenia i regularnej pielęgnacji dodać do 8-10 l wody 0,2-0,3 l L 93 Everclear i tak przygotowanym preparatem przecierać podłogę wilgotną, dobrze wyciśniętą szmatką lub ścierką z gazy.

**UWAGA:** Przy czyszczeniu podłogi nie używać zbyt mokrych szmatek z dużą ilością wody, ponieważ mogą powstać uszkodzenia w drewnie.

Miejscowe zabrudzenia typu plamy tłuszczu, ślady butów i inne trwałe zabrudzenia usuwać L 91 Cleaner- (rozpuszczalnikowy) lub L 94 Cleaner-Wachsentferner (wodny).

Przy ustalaniu częstotliwości konserwacji, która jest związana z intensywnością użytkowania podłogi, proszę uwzględnić "Zalecenia dotyczące pielęgnacji lakierowanych podłóg drewnianych".

Czyszczenie gruntowne: L 93 Everclear tworzy cienką warstwę. Dlatego wymaga się, w zależności od częstotliwości i intensywności pielęgnacji, całkowitego usunięcia warstwy ochronnej przez ręczne lub maszynowe czyszczenie gruntowne używając L94 Cleaner-Wachsentferner. Czyszczenie gruntowne zaleca się z reguły wtedy, gdy podłoga źle wygląda z powodu mocnych, trwałych zabrudzeń, których nie można usunąć w czasie bieżącego czyszczenia. Przy gruntownym czyszczeniu podłogi ścierki nie mogą być za bardzo mokre, ponieważ mogą powstać szkody w drewnie. Rozpuszczony brud należy natychmiast zebrać z podłogi.

- Składowanie:** W oryginalnie zamkniętych opakowaniach, w suchym i chłodnym pomieszczeniu można przechowywać, co najmniej 24 miesięcy.
- Odnośniki:** Następujące rubryki obowiązują jako część składowa niniejszej informacji technicznej:
  - Ogólne zalecenia dotyczące stosowania lakierów do parkietu.

## PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE

Szendera Bogdan

43-229 Pszczyna-Ćwiklice, ul. Męczenników Oświęcimskich 43 b  
tel/fax: (32) 211 24 62